

ELEKIT マクロパッド

デモ操作ガイド

TJ-001 / TJ-002 レイヤー別キーマップ

Layer	テーマ	主な用途
0	基本	起動・スクリーンショット・日常操作
1	AI	ChatGPT・Gemini・音声入力
2	Excel	表計算・資料作成
3	商談／Web 会議	Zoom を基準にした商談操作

黄色の「事前設定」機能は、使用する PC ごとに起動先の登録が必要です。

Web 会議レイヤーのデモ基準：Zoom Workplace（Windows デスクトップアプリ）

共通

使い方 | レイヤーの切替と表示の見方

TJ-001 : 右下の MODE キーで順送り

- Layer 0 → 1 : TO(1)
- Layer 1 → 2 : TO(2)
- Layer 2 → 3 : TO(3)
- Layer 3 → 0 : TO(0)

TJ-002 : 右端 4 キーで直接切替

- 最上段 : TO(0) 基本
- 2 段目 : TO(1) AI
- 3 段目 : TO(2) Excel
- 最下段 : TO(3) 商談／Web 会議

標準	事前設定	アプリ依存	レイヤー
Remap だけで設定しやすい	PC 側で起動先を登録	対象アプリ・画面で動作	TO(0)～TO(3)
アプリ依存	Zoom・Teams・Google Meet では同じ機能でもショートカットが異なります。本資料の Layer 3 は Zoom を基準にし、巻末に Teams／Meet の対応表を掲載しています。		

TJ-001

Layer 0 | 基本・日常業務

商談セット	範囲スクショ		
商品ページ	タブ復元	左へ整列	→ AI

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
K1	商談セット一括起動	Ctrl + Alt + F1	事前設定
K2	範囲指定スクリーンショット	Win + Shift + S	標準
K3	ELEKIT 商品ページ	Ctrl + Alt + F2	事前設定
K4	閉じたタブを復元	Ctrl + Shift + T	標準
K5	ウィンドウを左へ整列	Win + ←	標準
MODE	Layer 1 へ	TO(1)	レイヤー
ENC 回転	音量を下げる／上げる	Volume Down / Up	標準
ENC 押下	再生／一時停止	Media Play/Pause	標準
事前設定	「商談セット」「商品ページ」は、各 PC でショートカットファイルと起動先を登録してから使用します。		

TJ-001

Layer 1 | AI 活用

ChatGPT	Gemini		
音声入力	貼り付け	送信	→ Excel

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
K1	ChatGPT を表示	Alt + Space	アプリ依存
K2	Gemini を起動	Ctrl + Alt + G	事前設定
K3	Windows 音声入力	Win + H	標準
K4	貼り付け	Ctrl + V	標準
K5	送信	Enter	標準
MODE	Layer 2 へ	TO(2)	レイヤー
ENC 回転	回答を上下スクロール	Mouse Wheel Up / Down	標準
ENC 押下	Windows 音声入力	Win + H	標準
事前設定	ChatGPT は Windows アプリを起動・常駐させて使用します。Gemini 起動キーは、各 PC で Web ショートカットを登録してから使用します。		

TJ-001

Layer 2 | Excel・資料作成

列幅調整	フィルター		
今日の日付	枠固定	クリップ履歴	→ 会議

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
K1	列幅を自動調整	Alt → H → O → I	アプリ依存
K2	フィルター ON／OFF	Ctrl + Shift + L	アプリ依存
K3	今日の日付を入力	Ctrl + ;	アプリ依存
K4	ウィンドウ枠固定	Alt → W → F → F	アプリ依存
K5	クリップボード履歴	Win + V	事前設定
MODE	商談・会議レイヤーへ	TO(3)	レイヤー
ENC 回転	横スクロール	Alt + PageUp ／ Alt + PageDown	アプリ依存
ENC 押下	保存	Ctrl + S	標準
アプリ依存	Excel の連続キー操作は、Office の表示言語やバージョンによって異なる場合があります。クリップボード履歴は、Windows 側で有効化してから使用します。		

TJ-001

Layer 3 | 商談・Web 会議（Zoom 基準）

マイク	カメラ		
画面共有	商品資料	商談メモ	→ 基本

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
K1	マイク ON／OFF	Alt + A	アプリ依存
K2	カメラ ON／OFF	Alt + V	アプリ依存
K3	画面共有 開始／停止	Alt + S	アプリ依存
K4	商品資料を開く	Ctrl + Alt + F7	事前設定
K5	商談メモを開く	Ctrl + Alt + F8	事前設定
MODE	Layer 0 へ	TO(0)	レイヤー
ENC 回転	PC 音量を下げる／上げる	Volume Down / Up	標準
ENC 押下	挙手／解除	Alt + Y	アプリ依存
アプリ依存	Zoom のショートカットは、Zoom Workplace デスクトップアプリの会議画面で動作します。必要に応じて Zoom 設定でグローバルショートカットを有効にします。		

共通

Web 会議 | Zoom 基準 / Teams ・ Google Meet 対応表

デモ機は Zoom Workplace（Windows デスクトップアプリ）用に設定します。使用ツールを変更する場合は、Layer 3 の該当キーだけを下表のショートカットに置き換えてください。

機能	Zoom（基準）	Microsoft Teams	Google Meet	注意点
マイク ON / OFF	Alt + A	Ctrl + Shift + M	Ctrl + D	Meet は会議タブにフォーカス
カメラ ON / OFF	Alt + V	Ctrl + Shift + O	Ctrl + E	Teams Web 版はカメラ操作に差異
画面共有	Alt + S	Ctrl + Shift + E	Ctrl + Alt + T	共有先の選択画面が開く場合あり
挙手 / 解除	Alt + Y	Ctrl + Shift + K	Ctrl + Alt + H	会議参加中のみ動作
アプリ依存	Zoom は設定画面で一部ショートカットを「グローバル」にすると、別アプリが前面でも反応させられます。Google Meet は原則として Meet の会議タブにフォーカスが必要です。			

ショートカット確認：Zoom / Google Meet / Microsoft Teams 各公式ヘルプ（2026 年 6 月 12 日時点）