

ELEKIT マクロパッド

デモ操作ガイド

TJ-001 / TJ-002 レイヤー別キーマップ

Layer	テーマ	主な用途
0	基本	起動・スクリーンショット・日常操作
1	AI	ChatGPT・Gemini・音声入力
2	Excel	表計算・資料作成
3	商談／Web 会議	Zoom を基準にした商談操作

黄色の「事前設定」機能は、使用する PC ごとに起動先の登録が必要です。

Web 会議レイヤーのデモ基準：Zoom Workplace（Windows デスクトップアプリ）

共通

使い方 | レイヤーの切替と表示の見方

TJ-001 : 右下の MODE キーで順送り

- Layer 0 → 1 : TO(1)
- Layer 1 → 2 : TO(2)
- Layer 2 → 3 : TO(3)
- Layer 3 → 0 : TO(0)

TJ-002 : 右端 4 キーで直接切替

- 最上段 : TO(0) 基本
- 2 段目 : TO(1) AI
- 3 段目 : TO(2) Excel
- 最下段 : TO(3) 商談／Web 会議

標準	事前設定	アプリ依存	レイヤー
Remap だけで設定しやすい	PC 側で起動先を登録	対象アプリ・画面で動作	TO(0)～TO(3)
アプリ依存	Zoom・Teams・Google Meet では同じ機能でもショートカットが異なります。本資料の Layer 3 は Zoom を基準にし、巻末に Teams／Meet の対応表を掲載しています。		

TJ-002

Layer 0 | 基本・日常業務

商談セット	商品ページ	価格表	L0
在庫表	メール	予定表	L1
範囲スクショ	タブ復元	左へ整列	L2
保存	元に戻す	検索	L3
ENC-A（回転／押し込み）		ENC-B（回転／押し込み）	

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
1-1	商談セット一括起動	Ctrl + Alt + F1	事前設定
1-2	ELEKIT 商品ページ	Ctrl + Alt + F2	事前設定
1-3	価格表を開く	Ctrl + Alt + F3	事前設定
2-1	在庫表を開く	Ctrl + Alt + F4	事前設定
2-2	メールを開く	Ctrl + Alt + F5	事前設定
2-3	予定表を開く	Ctrl + Alt + F6	事前設定
レイヤー	右端の L0～L3 は全レイヤー共通の直接切替キーです。残りの機能とエンコーダー操作は次ページに続きます。		

TJ-002

Layer 0（続き） | 基本・日常業務

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
3-1	範囲指定スクリーンショット	Win + Shift + S	標準
3-2	閉じたタブを復元	Ctrl + Shift + T	標準
3-3	ウィンドウを左へ整列	Win + ←	標準
4-1	保存	Ctrl + S	標準
4-2	元に戻す	Ctrl + Z	標準
4-3	検索	Ctrl + F	標準
ENC-A 回転	縦スクロール	Mouse Wheel Up / Down	標準
ENC-A 押下	先頭へ移動	Home	標準
ENC-B 回転	音量を下げる／上げる	Volume Down / Up	標準
ENC-B 押下	再生／一時停止	Media Play/Pause	標準
事前設定	黄色の機能は、各 PC でショートカットファイルと起動先を登録してから使用します。右端 4 キーは全レイヤー共通で、L0～L3 へ直接移動します。		

TJ-002

Layer 1 | AI コントロール

ChatGPT	Gemini	Copilot	L0
音声入力	コピー	貼り付け	L1
全選択	入力削除	改行	L2
新規タブ	送信	Esc	L3
ENC-A（回転／押し込み）		ENC-B（回転／押し込み）	

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
1-1	ChatGPT を表示	Alt + Space	アプリ依存
1-2	Gemini を起動	Ctrl + Alt + G	事前設定
1-3	Copilot 等を起動	Ctrl + Alt + C	事前設定
2-1	Windows 音声入力	Win + H	標準
2-2	コピー	Ctrl + C	標準
2-3	貼り付け	Ctrl + V	標準
レイヤー	右端の L0～L3 は全レイヤー共通の直接切替キーです。残りの機能とエンコーダー操作は次ページに続きます。		

TJ-002

Layer 1（続き） | AI コントロール

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
3-1	全選択	Ctrl + A	標準
3-2	入力内容を削除	Ctrl + A → Backspace	標準
3-3	送信せず改行	Shift + Enter	標準
4-1	新しいタブ	Ctrl + T	標準
4-2	送信	Enter	標準
4-3	閉じる／キャンセル	Esc	標準
ENC-A 回転	回答を上下スクロール	Mouse Wheel Up / Down	標準
ENC-A 押下	Windows 音声入力	Win + H	標準
ENC-B 回転	表示を縮小／拡大	Ctrl + - / Ctrl + +	標準
ENC-B 押下	送信	Enter	標準
事前設定	ChatGPT は Windows アプリを起動・常駐させて使用します。Gemini／Copilot は、各 PC で起動ショートカットを登録します。		

TJ-002

Layer 2 | Excel・資料作成

列幅調整	フィルター	枠固定	L0
日付	時刻	セル改行	L1
テーブル化	値貼付	検索置換	L2
保存	元に戻す	やり直し	L3
ENC-A（回転／押し込み）		ENC-B（回転／押し込み）	

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
1-1	列幅を自動調整	Alt → H → O → I	アプリ依存
1-2	フィルター ON／OFF	Ctrl + Shift + L	アプリ依存
1-3	ウィンドウ枠固定	Alt → W → F → F	アプリ依存
2-1	今日の日付	Ctrl + ;	アプリ依存
2-2	現在時刻	Ctrl + Shift + ;	アプリ依存
2-3	セル内で改行	Alt + Enter	アプリ依存
レイヤー	右端の L0～L3 は全レイヤー共通の直接切替キーです。残りの機能とエンコーダー操作は次ページに続きます。		

TJ-002

Layer 2（続き） | Excel・資料作成

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
3-1	テーブル化	Ctrl + T	アプリ依存
3-2	値／書式なし貼り付け	Ctrl + Shift + V	標準
3-3	検索と置換	Ctrl + H	標準
4-1	保存	Ctrl + S	標準
4-2	元に戻す	Ctrl + Z	標準
4-3	やり直し	Ctrl + Y	標準
ENC-A 回転	縦スクロール	Mouse Wheel Up / Down	標準
ENC-A 押下	先頭へ移動	Ctrl + Home	アプリ依存
ENC-B 回転	横スクロール	Alt + PageUp / Alt + PageDown	アプリ依存
ENC-B 押下	保存	Ctrl + S	標準
アプリ依存	このレイヤーでは、覚えにくい Excel 操作を主役にしています。値貼付は補助機能として残しています。Excel で Ctrl + Shift + V が動作しない場合は、Ctrl + Alt + V → V → Enter に変更してください。		

TJ-002

Layer 3 | 商談・Web 会議（Zoom 基準）

商談セット	商品資料	価格表	L0
メール	予定表	商談メモ	L1
マイク	カメラ	画面共有	L2
範囲スクショ	全画面	挙手	L3
ENC-A（回転／押し込み）		ENC-B（回転／押し込み）	

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
1-1	商談セット一括起動	Ctrl + Alt + F1	事前設定
1-2	商品資料を開く	Ctrl + Alt + F7	事前設定
1-3	価格表を開く	Ctrl + Alt + F3	事前設定
2-1	メールを開く	Ctrl + Alt + F5	事前設定
2-2	予定表を開く	Ctrl + Alt + F6	事前設定
2-3	商談メモを開く	Ctrl + Alt + F8	事前設定
レイヤー	右端の L0～L3 は全レイヤー共通の直接切替キーです。残りの機能とエンコーダー操作は次ページに続きます。		

TJ-002

Layer 3（続き） | 商談・Web 会議（Zoom 基準）

位置	機能	登録するキー／動作	設定区分
3-1	マイク ON／OFF	Alt + A	アプリ依存
3-2	カメラ ON／OFF	Alt + V	アプリ依存
3-3	画面共有 開始／停止	Alt + S	アプリ依存
4-1	範囲指定スクリーンショット	Win + Shift + S	標準
4-2	全画面表示	Alt + F	アプリ依存
4-3	挙手／解除	Alt + Y	アプリ依存
ENC-A 回転	PC 音量を下げる／上げる	Volume Down / Up	標準
ENC-A 押下	マイク ON／OFF	Alt + A	アプリ依存
ENC-B 回転	資料を上下スクロール	Mouse Wheel Up / Down	標準
ENC-B 押下	全画面表示	Alt + F	アプリ依存
アプリ依存	Zoom の会議操作を基準にしています。Teams／Google Meet を使う場合は、巻末の対応表に従って該当キーだけ変更します。		

共通

Web 会議 | Zoom 基準 / Teams ・ Google Meet 対応表

デモ機は Zoom Workplace（Windows デスクトップアプリ）用に設定します。使用ツールを変更する場合は、Layer 3 の該当キーだけを下表のショートカットに置き換えてください。

機能	Zoom（基準）	Microsoft Teams	Google Meet	注意点
マイク ON / OFF	Alt + A	Ctrl + Shift + M	Ctrl + D	Meet は会議タブにフォーカス
カメラ ON / OFF	Alt + V	Ctrl + Shift + O	Ctrl + E	Teams Web 版はカメラ操作に差異
画面共有	Alt + S	Ctrl + Shift + E	Ctrl + Alt + T	共有先の選択画面が開く場合あり
挙手 / 解除	Alt + Y	Ctrl + Shift + K	Ctrl + Alt + H	会議参加中のみ動作
アプリ依存	Zoom は設定画面で一部ショートカットを「グローバル」にすると、別アプリが前面でも反応させられます。Google Meet は原則として Meet の会議タブにフォーカスが必要です。			

ショートカット確認：Zoom / Google Meet / Microsoft Teams 各公式ヘルプ（2026 年 6 月 12 日時点）